StreetPilot® c510/c550

Руководство пользователя

введение

Благодарим Вас за покупку навигатора Garmin StreetPilot c510.

Обозначения, используемые в руководстве пользователя

Для выбора опций, показанных на экране, прикоснитесь пальцем к нужному полю сенсорного экрана.

В тексте руководства пользователя используются стрелки: >. Они означают, что Вы должны последовательно выбрать ряд опций. Например, строка «выберите позиции Where to? > **Favorites**» означает, что Вы должны сначала нажать на кнопку **Where to**? (куда?) и затем на Favorites (любимые объекты).

Полезные советы

- Для быстрого возврата на страницу меню в течение нескольких секунд нажимайте на экранную кнопку **Back** (назад).
- Для просмотра дополнительных опций используйте экранные кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз».

Мы хотели бы узнать Ваше мнение об этом руководстве пользователя. Пожалуйста, подключитесь к сайту www.garmin.com/contactUs/, щелкните Product Documentation Survey и заполните нашу анкету.

Краткий указатель

- Поиск адреса стр. 13.
- Просмотр страницы карты стр. 18.
- Передача файлов в прибор с510 стр. 23.
- Регулировка громкости стр. 11.
- Регулировка яркости подсветки стр. 12
- Чистка и хранение прибора стр. 30.

Введение

Содержание	
ΠΟДΓΟΤΟΒΚΑ Κ ΡΑБΟΤΕ	
StreetPilot c510 Руководство пользователя	

Содержание



НИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

При установке прибора в автомобиле учитывайте, что навигатор не должен мешать управлению автомобилем или загораживать обзор водителя (см. рис. ниже).



- 1. Не устанавливайте прибор в тех местах, где он загораживает обзор водителя.
- 2. Не оставляйте прибор незакрепленным на приборной панели.
- 3. Не устанавливайте прибор перед подушками безопасности.

При использовании прибора в реальных условиях следует внимательно сравнивать показания устройства с показаниями других источников навигационной информации, включая дорожные указатели, визуальные ориентиры, карты и т.д. Для обеспечения безопасности следует всегда выяснять причину различия в показаниях перед продолжением навигации. Будьте внимательны во время управления автомобилем. Не отвлекайтесь на экран прибора и всегда следите за ситуацией на дороге. Управляя машиной, старайтесь не смотреть на экран навигатора; по возможности используйте голосовые подсказки. Во время управления автомобилем не используйте функции прибора, требующие повышенного внимания (например, ввод пунктов назначения, изменение настроек и т.д.) Перед работой с такими функциями следует остановить машину.

Ваш прибор содержит встроенную аккумуляторную литий-ионную батарею. При неверном обращении эта батарея может стать источником возгорания или химического ожога.

- Запрещается извлекать аккумуляторную батарею из прибора, нагревать прибор выше 60°С или сжигать.
- Утилизируйте прибор в соответствии с правилами. Информацию об утилизации литий-ионных батарей Вы можете получить в местной организации, ведающей утилизацией отходов.



ВНИМАНИЕ: Данный продукт, его упаковка и компоненты содержат химические вещества, которые, согласно информации штата Калифорния, могут явиться причиной рака, врожденных дефектов или заболеваний репродуктивной системы. Это предупреждение дано в соответствии с Заявлением 65 штата Калифорния. За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: http://www.garmin. com/prop65.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к травмам или поломкам оборудования.

Введение

Данный прибор предназначен для расчета маршрутов, которые не отражают состояние дорог, расположение транспортных заторов, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность и скорость вождения.

Данное устройство предназначено для использования только в качестве вспомогательного средства для навигации. Оно не должно применяться в случаях, требующих точного измерения направления, расстояния, местоположения или топографии. Также этот прибор не должен использоваться для определения расстояния до земли на средствах воздушного транспорта.

Система GPS (Global Positioning System) работает под управлением Правительства США, которое одно несет ответственность за точность системы и ее техническое содержание. В систему могут быть внесены изменения, что повлияет на точность и работу всего GPS оборудования. Несмотря на то, что устройство StreetPilot является точным навигационным прибором, любой навигатор может быть неправильно использован или интерпретирован, что делает его опасным.

Важная информация

информация о картографических данных: Одна из целей компании Garmin заключается в предоставлении пользователям наиболее полной и точной картографии, доступной по разумной цене. Мы используем и правительственные, и частные источники данных. Информация об этих источниках указывается в специальных сообщениях об авторских правах. Практически все источники данных могут содержать в себе неполную или неточную информацию. В некоторых странах полные и точные цифровые картографические данные могут быть недоступными или неразумно дорогими.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ШТАТОВ КАЛИФОРНИЯ И МИННЕСОТА: Закон

штатов Калифорния и Миннесота запрещает водителям использовать в автомобилях держатели на присосках, прикрепляемые к ветровому стеклу. Инструкции по использованию монтажного диска и подставки на присоске см. на стр. 22. Компания Garmin снимает с себя ответственность за любые штрафы, взыскания или ущерб, связанные с несоблюдением данного закона. (См. California Vehicle Code Section 26708(a); Minnesota Statutes 2005, Section 169.71).



ТРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование радиосвязи Категории II соответствует тромышленному канадскому стандарту RSS-310.

Регистрация прибора

Зарегистрируйтесь, прямо сейчас, чтобы мы имели возможность оказывать Вам лучшую техническую поддержку. Для регистрации подключитесь к нашему сайту www.garmin. com/registration/.

Запишите в показанные ниже клетки серийный номер Вашего прибора (8-значный номер, написанный на задней поверхности корпуса). Этот номер поможет Вам для организации ремонта навигатора. Храните товарный чек или его копию в надежном месте.

Серийный номер: _____

Контактная информация Garmin

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации Вашего прибора c510, обращайтесь в компанию Garmin. В США звоните в отдел поддержки продукции по тел. 913/397.8200 или 800/800.1020 (с 8 до 17 по рабочим дням); или подключитесь к сайту www.garmin. com/support/ и щелкните ссылку Product Support.

В Европе звоните в компанию Garmin (Europe) Ltd. по тел. 44/0870.8501241.

Лицензия на программное обеспечение

Используя прибор c510, Вы принимаете условия приведенного ниже лицензионного соглашения. Пожалуйста, внимательно причтите данное соглашение.

Компания Garmin предоставляет Вам ограниченную лицензию на использование программного обеспечения данного устройства (далее именуется «Программное обеспечение») в двоичной форме для нормальной эксплуатации данного продукта. Все права собственности и авторские права на данное программное обеспечение остаются у компании Garmin.

Данное программное обеспечение является собственностью компании Garmin и защищается законом об авторских правах США и международными законами об авторских правах. Кроме того, структура, строение и кодировка данного программного обеспечения, а также программное обеспечение в форме кодов являются ценными коммерческими секретными данными компании Garmin. Вы не можете декомпилировать, разбивать на компоненты, вносить любые изменения и преобразовывать в читаемую форму данное программное обеспечение или любую его часть, а также создавать любые работы на базе данного программного обеспечения. Вы не можете экспортировать или повторно экспортировать данное программное обеспечение в любую страну, если это нарушает законы управления экспортом США.

Подготовка к работе

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Комплектация

Прибор с510 и автомобильная подставка на присоске.

12-вольтовый адаптер для подключения к внешнему источнику питания или приемник сводок дорожного движения FM TMC (только для версии Deluxe) для подключения к внешнему источнику питания и получения сводок дорожного движения.

USB-кабель для подключения прибора c510 к компьютеру. Навигатор c510 подключается к компьютеру как устройство Mass Storage Device.

Диск для крепления подставки на присоске к приборной панели Вашего автомобиля). **DVD-ROM** (только для версии Deluxe) для использовании картографического программного обеспечения на компьютере.

Желтая карточка с серийным номером Вашего прибора, регистрационным номером для веб-сайта Garmin и кодом разблокировки.

Компоненты прибора с510



Шаг 1: Установка прибора с510

Очистите и просушите участок ветрового стекла, выбранный Вами для установки навигатора с510.



Рис.: Ветровое стекло

- 1. Подключите кабель питания к коннектору на задней поверхности прибора с510.
- 2. Приложите присоску к ветровому стеклу. Поверните рычажок назад, по направлению к ветровому стеклу.
- 3. Вставьте шарик на конце подставки в отверстие на задней поверхности прибора с510.
- 4. Подключите кабель питания к свободной автомобильной розетке. Устройство включится автоматически, если Вы выполнили подключение, и автомобиль заведен.

Чтобы снять навигатор c510 с подставки, поверните прибор вправо или влево до упора. Надавите в направлении поворота, чтобы устройство отделилось от подставки.

Чтобы снять присоску с ветрового стекла, поверните рычажок на себя. Затем потяните за выступ присоски.

Шаг 2: Настройка прибора с510

Для включения прибора c510 нажмите на кнопку Power, расположенную на боковой поверхности устройства, и удерживайте ее в нажатом положении. Затем следуйте экранным инструкциям по настройке навигатора c510.

Шаг 3: Прием спутниковых сигналов

Найдите на улице открытую площадку вдали от высоких зданий и деревьев. Включите навигатор с510. Прием спутниковых сигналов может занять 30–60 секунд.

Столбики в верхнем левом углу экрана означают мощность спутниковых сигналов. Если эти столбики имеют зеленый цвет, то это означает, что Ваш прибор с510 принял необходимые спутниковые сигналы. Теперь Вы можете выбрать пункт назначения и начать навигацию к нему.

Шаг 4: Использование прибора с510

- А. Поиск пункта назначения.
- В. Просмотр карты.
- С. Просмотр сводок дорожного движения (если к прибору подключен приемник сводок дорожного движения FM).
- D. Изменение настроек прибора с510.
- Е. Регулировка яркости экрана.



Подготовка к работе

Поиск пункта назначения

Меню поиска "**Where to?**" содержит несколько различных категорий, которые Вы можете использовать для поиска различных объектов.



экранные кнопки «с вверх» и «стрелка

ЮЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для просмотра дополнительных опций используйте экраные кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз».

Навигация по маршруту

Следуйте по маршруту к выбранному пункту назначения, используя карту. Во время движения прибор c510 будет направлять Вас к пункту назначения с помощью голосовых сообщений, текстовых инструкций, показанных в верхней части страницы карты, и стрелок, обозначающих направление поворота. Если Вы отклонитесь от первоначального маршрута, устройство проведет перерасчет маршрута и выдаст новые инструкции.



Ваш маршрут отмечен красной линией



Стрелка указывает напра ление поворота



Флаг в клетку отмечает Ваш пункт назначения

StreetPilot c510 Руководство пользователя

Добавление остановки в маршрут

Вы можете добавить в маршрут одну промежуточную остановку. Сначала прибор направит Вас к этой остановке, а затем к конечному пункту назначения.

- 1. Если в устройстве имеется активный маршрут, вызовите страницу карты и нажмите на позицию **Where to**? (куда?)
- 2. Проведите поиск объекта, который Вы хотите ввести в маршрут в виде промежуточной остановки.
- 3. Нажмите на экранную кнопку Go!
- 4. Нажмите на опцию **Yes** (да) для добавления остановки перед пунктом назначения или на опцию **No** (нет) для использования выбранного объекта в качестве нового пункта назначения.





ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете добавить в маршрут только одну остановку

Добавление объезда

Если движение по какой-либо дороге Вашего маршрута закрыто, то Вы можете использовать функцию объезда.

- 1. Если в устройстве имеется активный маршрут, нажмите на позицию Menu (меню).
- 2. Выберите опцию **Detour** (объезд).

Остановка навигации по маршруту

- 1. Если в устройстве имеется активный маршрут, нажмите на позицию **Menu** (меню).
- 2. Выберите опцию Stop (стоп).

Выбор лучшего маршрута

По мере приближения к пункту назначения прибор c510 анализирует варианты дорог, и при этом устройство может найти лучший маршрут. Если навигатор рассчитал лучший маршрут, то в правой части экрана появится треугольная пиктограмма. Для навигации по лучшему маршруту нажмите на эту пиктограмму.

Регулировка уровня громкости

Для регулировки уровня громкости используйте ручку, расположенную на правой поверхности прибора.

StreetPilot c510 Руководство пользователя

Подготовка к работе

Регулировка яркости

Находясь на странице меню, нажмите на экранную кнопку (символ яркости). Затем используйте экранную кнопку – для уменьшения яркости или + для увеличения яркости. После окончания настройки нажмите на поле **ОК**.

Блокировка прибора с510

- 1. Находясь на странице меню, выберите позиции **Settings** (настройка) (в виде гаечного ключа) > **System** (система).
- 2. Прикоснитесь к экранной кнопке рядом с позицией **Garmin Lock** (блокировка). Затем нажмите на поле **OK**.
- Введите 4-значный PIN-код. Для подтверждения PIN-кода нажмите на экранную кнопку Yes (да).
- 4. Нажмите на поле **ОК**. Отвезите прибор в местоположение разблокировки и нажмите на позицию **Set** (настроено).

Каждый раз при включении навигатора c510 Вы должны ввести 4-значный PIN-код или отвести устройство в заданное местоположение разблокировки.

Что такое местоположение разблокировки

В качестве местоположения разблокировки (Security Location) Вы можете выбрать любое место, например, Ваш дом или офис. Если Вы находитесь в местоположении разблокировки, то Вам не нужно вводить PIN-код. Если Вы забыли Ваш PIN-код, то Вы можете снять блокировку с прибора с510, отвезя его в местоположение разблокировки.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для снятия блокировки с прибора с510 в местоположении разблокировки устройство с510 должно принимать спутниковые сигналы.







StreetPilot c510 Руководство пользователя

Поиск объектов

- 1. Находясь на странице меню, выберите позиции Where to? (куда?) > Go Home (возвращение в точку "Home").
- 2. Выберите нужную опцию.

Перемещение к точке "Home"

После того, как Ваше местоположение **"Home"** будет задано, Вы можете в любое время вернуться в точку **"Home"**, выбрав команды **Where to?** (куда?) и **Go Home** (возвращение в точку **"Home"**).

Изменение точки "Ноте"

Чтобы изменить Ваше местоположение **"Home"**, Вы должны сначала удалить его из списка любимых объектов **Favorites**:

- 1. Находясь на странице меню, выберите позиции Where to? (куда?) > Favorites (любимые объекты).
- 2. Нажмите на позиции **HOME** (точка **"Home"** дом) > **Edit** (редактировать) > **Delete** (удалить) > **Yes** (да).

После того, как местоположение **"Home"** будет удалено, Вы можете задать его снова (см. п. «Ввод местоположения **"Home"**» выше).

Поиск объектов POI (point of interest)

- 1. Находясь на странице меню, нажмите на позиции Where to? (куда?) > Food, Hotels (рестораны, гостиницы).
- 2. Выберите нужную категорию и подкатегорию. (Для вызова дополнительных категорий используйте экранные кнопки «стрелка вверх» и «стрелка вниз»).
- 3. Выберите нужный пункт назначения.
- 4. Нажмите на экранную кнопку Go!

Поиск объекта путем ввода названия

Если Вам известно название объекта, который Вы ищете, то Вы можете ввести это название с помощью экранной клавиатуры. Кроме того, для сужения поиска Вы можете ввести часть названия.

- 1. Находясь на странице меню, нажмите на позиции **Where to?** (куда?) > **Food, Hotels** (рестораны, гостиницы).
- 2. Нажмите на позицию Spell Name (ввод названия)
- 3. С помощью экранной клавиатуры введите название. Затем нажмите на поле **Done** (завершить).
- 4. Нажмите на строку с нужным объектом. Затем нажмите на экранную кнопку Go!

Использование экранной клавиатуры

Когда на экране показано изображение клавиатуры, нажимайте на нужные буквы или цифры. Используйте эту экранную клавиатуру для ввода слов так же, как обычную компьютерную клавиатуру.

(Enter Name>						
Α	в	С	D	E	F	G
н	1	J	к	L	M	N
0	P	Q	R	S	Т	U
۷	W	X	Y	Z	Se	000
80	ck	Mode		123		one -

Для ввода цифр нажмите на кнопку "123".

Для удаления последнего введенного знака используйте кнопку «стрелка влево». Чтобы удалить все введенные данные, удерживайте кнопку «стрелка влево» в нажатом положении. Нажмите на кнопку **Mode** (режим) для изменения режима клавиатуры, чтобы вводить диакритические знаки или специальные символы.

Поиск недавно найденных объектов

Устройство c510 автоматически записывает 50 последних найденных объектов в папку "Recently Found" (недавно найденные объекты). Объект, найденный самым последним, будет занимать первую позицию в списке. Для просмотра недавно найденных объектов вызовите страницу меню и выберите позиции **Where to?** (куда?) > Recently Found (недавно найденные объекты).

Удаление недавно найденных объектов

Чтобы удалить весь список недавно найденных объектов (Recently Found), выберите команду **Clear** (очистить). Когда на экране появится окно с подтверждением удаления, выберите опцию **Yes** (да).



ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе команды Clear будут удалены все объекты из списка недавно найденных объектов. При этом реальные местоположения объектов не будут удалены из устройства.

Любимые объекты

Вы можете сохранять объекты в списке любимых объектов **Favorites**, чтобы затем быстро их находить и использовать в качестве пункта назначения. Местоположение "**Home**" (дом) также записано в список любимых объектов.

Сохранение найденных объектов

- 1. После нахождения какого-либо объекта нажмите на поле Save (сохранить).
- 2. Для закрытия окна нажмите на поле **ОК**. Объект будет сохранен в списке Favorites.

Поиск сохраненных объектов

- 1. Находясь на странице меню, выберите позицию Where to? (куда?).
- 2. Нажмите на поле **Favorites** (любимые объекты). На экране появится список сохраненных объектов.

Поиск объектов

Сохранение Вашего текущего местоположения

Находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму Вашего автомобиля. Затем нажмите на опцию **Yes** (да) для сохранения Вашего текущего местоположения.

Редактирование сохраненных объектов

- 1. Находясь на странице меню, выберите позицию Where to? (куда?) > Favorites (любимые объекты).
- 2. Выберите объект, который Вы хотите редактировать.
- 3. Нажмите на поле **Edit** (редактировать).



4. Нажмите на нужную опцию редактирования объекта:

Нажмите на поле **Change Name** (изменить название). Введите новое название и нажмите на поле **Done** (завершить).

Нажмите на поле Change Map Symbol (изменить символ). Затем выберите новый символ. Нажмите на поле Change Phone Number (изменить телефонный номер). Введите номер телефона и нажмите на поле Done (завершить).

Нажмите на поле **Delete** (удалить) для удаления объекта из списка любимых объектов "**Favorites**". Затем нажмите на поле **Done** (завершить).

Поиск объектов с помощью карты

Для просмотра новых областей карты используйте страницу просмотра карты. Для этого выберите позиции **Where to?** (куда?) > стрелка вниз > **Browse Map** (просмотр карты).

Рекомендации по просмотру карты:

- Для просмотра областей карты, расположенных за текущими границами экрана, прикоснитесь к карте и «перетащите» ее в нужном направлении.
- Для изменения масштаба карты используйте пиктограммы + и -.
- Если Вы прикоснетесь к какому-либо объекту карты, на экране появится стрелка, указывающая на выбранный объект.
- Нажмите на поле **Back** (назад) для возврата на предыдущий экран.
- Нажмите на поле **Save** (сохранить) для сохранения этого местоположения в списке **Favorites** (любимые объекты).
- Нажмите на поле Go (начать навигацию) для навигации к выбранному местоположению.
- Если GPS-приемник отключен, то Вы можете нажать на поле **Set Loc**. (настройка местоположения), чтобы в качестве Вашего текущего местоположения использовалась выбранная точка.

Расширение поиска

1. Находясь на странице меню, выберите позиции Where to? (куда?) > Near (около).

2. Выберите нужную опцию:

Where I Am Now (мое текущее местоположение) – поиск объектов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.

A Different City (другой город) – поиск объектов, расположенных рядом с введенным городом.

My Current Route (мой текущий маршрут) – поиск объектов, расположенных вдоль маршрута, по которому Вы перемещаетесь в настоящее время.

My Destination (мой пункт назначения) – поиск объектов, расположенных рядом с пунктом назначения Вашего маршрута.

3. Нажмите на поле ОК.



ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш прибор с510 автоматически проводит поиск объектов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.

Основные страницы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СТРАНИЦ

Страница карты

Находясь на странице меню, выберите позицию **2** View Map (просмотр карты). На экране появится страница карты. Ваше текущее местоположение будет обозначено пиктограммой **2** в виде автомобиля.

Для сохранения Вашего текущего местоположения нажмите на пиктограмму в виде автомобиля и выберите опцию **Yes** (да).

Нажмите на кнопку "–" для уменьшения масштаба

Нажмите на кнопку Menu для возврата на страницу меню

Нажмите на поле Arrival (время прибытия) или Speed (скорость) ' для вызова страницы путевой информации (Trip Information)



Страница карты во время навигации по маршруту

ажмите на текстовое поле для вызова страницы списка поворотов (**Turn List**)

> Нажмите на кнопку"+" для увеличения масштаба

Нажмите на поле Turn In (расстояние до поворота) для вызова страницы следующего поворота (Next Turn)



Страница путевой информации





Страница следующего повороз

Страница путевой информации

На странице путевой информации (Trip Information) показана Ваша текущая скорость, а также представлена различная статистическая информация о Вашем путешествии. Чтобы вызвать на экран страницу путевой информации, нажмите на поле **Speed** (скорость) или **Arrival** (время прибытия), находясь на странице карты.

Сброс путевых данных

Для обеспечения точности показаний Вы должны обнулить путевую информацию перед началом путешествия. Если Вы делаете частые остановки, не отключайте прибор с510, чтобы устройство могло точно измерить общее время поездки. Для сброса всех данных, показанных на странице путевой информации, выберите опцию **Reset Trip** (сброс путевых данных). Для обнуления максимальной скорости воспользуйтесь опцией **Reset Max** (сброс максимальной скорости).

Страница списка поворотов

Во время навигации по маршруту на странице списка поворотов (Turn List) показаны подробные инструкции движения по маршруту от поворота к повороту, а также расстояния между поворотами маршрута. Для вызова страницы списка поворотов нажмите на зеленое текстовое окно, расположенное в верхней части страницы карты. Выберите любой поворот из списка для просмотра страницы следующего поворота (Next Turn). Для просмотра маршрута на карте нажмите на опцию **Show Map** (показать карту).

Страница следующего поворота

Во время навигации по маршруту на странице следующего поворота (Next Turn) показана схема поворота на карте, а также расстояние и время в пути до поворота. Для просмотра приближающегося поворота на карте нажмите на поле **Turn In** (расстояние до поворота), находясь на странице карты, или выберите этот поворот на странице списка поворотов (Turn List).

Для просмотра других поворотов маршрута используйте поля со стрелками вверх и вниз. После окончания просмотра страницы нажмите на поле **Back** (назад).

Информация о дорожном движении

ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

С помощью дополнительного приемника сводок дорожного движения FM TMC (Traffic Message Channel – канал сообщений о дорожном движении) Вы можете получать информацию, передаваемую по системе радио данных FM. При приеме сообщения Ваш прибор с510 покажет расположение транспортной пробки, ремонтируемого участка дороги или аварии на карте. Текущий маршрут будет изменен таким образом, чтобы обойти это препятствие. Информацию о зонах покрытия обслуживания Вы можете найти на сайте www. garmin.com/fmtraffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для приема информации о дорожном движении приемник сводок дорожного движения FM и прибор c510 должны находиться в пределах зоны дейсгвия станции FM, передающей данные TMC.



ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственность за точность дорожной информации. Приемник сводок дорожного движения FM просто принимает сигналы от провайдера обслуживания и показывает эту информацию на экране Вашего прибора с510.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете получить доступ к информации о ситуации на дорогах голько в том случае, если навигатор c510 подключен к приемнику сводок дорожного движения FM.

Просмотр информации о ситуации на дорогах

- 1. Находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму св виде двух автомобилей) для вызова списка дорожных происшествий.
- 2. Выберите интересующую Вас позицию.
- 3. Выберите опцию

Символы, используемые для обозначения ситуации на дорогах, и цветовые код

	(?)
<u>k</u>	4
\land	
<u>s</u>	
Â	
i	

Код серьезности происшествия

Цветные полоски слева от символов дорожных происшествий обозначают серьезность происшествия:

Зеленый = Легкая степень; движение на участке дороги не нарушено.

Желтый = Средняя степень; наблюдается небольшой транспортный затор.

Красный = Тяжелая степень; сильный транспортный затор или полная остановка движения.

Объезд мест транспортных происшествий

Символ в виде треугольника, показанный на странице карты, означает место транспортного затора или происшествия на Вашем текущем маршруте или на дороге, по которой Вы перемещаетесь.



- 1. Находясь на странице карты, нажмите на символ в виде треугольника.
- 2. Выберите интересующую Вас позицию.
- 3. Нажмите на поле Avoid (исключить из маршрута).

Покупка дополнительной подписки на обслуживание

Если срок действия Вашей подписки на обслуживание истек, Вы можете продлить подписку, подключившись к сайту www.garmin.com/fmtraffic.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вам не нужно активировать подписку, включенную в комплект Вашего приемника сводок дорожного движения FM (если она прилагается). Подписка активируется автоматически после того, как Ваш прибор с510 примет спутниковые сигналы во время приема сводок дорожного движения от платного провайдера обслуживания.

Добавление подписки на обслуживание

- 1. Находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму **Settings** (настройка) (в виде гаечного ключа).
- 2. Выберите позицию Traffic (трафик).
- 3. Выберите позицию Add (добавить).
- Запишите идентификационный номер Вашего приемника сводок дорожного движения FM. Подключитесь к сайту www.garmin.com/fmtraffic для покупки подписки на обслуживание и получения кода.
- 5. После того, как Вы получите 25-значный код, нажмите на поле **Next** (далее) на экране прибора c510 и введите этот код.
- 6. Нажмите на поле **Done** (завершить).

StreetPilot c510 Руководство пользователя

Операции с файлами

Код подписки на обслуживание не может быть использован повторно. Каждый раз при возобновлении подписки на обслуживание Вы должны получать новый код. Если у Вас имеется несколько приемников сводок дорожного движения FM, то Вы должны получить новый код для каждого приемника.

ОПЕРАЦИИ С ФАЙЛАМИ

В Вашем приборе c510 могут храниться файлы (например, изображения в формате JPEG). Эти файлы можно записать во внутреннюю память устройства или на дополнительную карту памяти SD.



ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор c510 не совместим с операционными системами Windows* 95, Windows 98 или Windows Me. Это обычное ограничение для большинства устройств типа USB mass storage.

Поддерживаемые типы файлов

- Файлы с изображениями JPEG или JPG для экрана splash screen (показанного после включения прибора)
- Файлы GPI с объектами POI пользователей, полученные из Garmin POI Loader
- Файлы GPX с путевыми точками, полученные из MapSource
- Карты, полученные из MapSource

Шаг 1: Установка карты памяти SD (необязательное действие)

Чтобы вставить карту или извлечь ее из устройства, нажмите на нее. При этом Вы должны услышать щелчок.



Шаг 2: Подключение USB-кабеля

1. Подключите конец USB-кабеля с маленьким разъемом к коннектору mini-USB.



2. Подключите конец кабеля USB с большим разъемом к свободному USB-порту Вашего компьютера.

В списке дисков Вашего компьютера появится два новых названия. Название "Garmin" обозначает внутреннюю память устройства с510. Другой съемный диск обозначает карту памяти SD.



ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых операционных системах Windows имена дисков с510 могут не присваиваться автоматически. Информацию о переименовании дисков Вы можете найти в файле "Help" (справка) Вашей системы Windows.

Шаг 3: Передача файлов в устройство с510

- 1. Подключите прибор с510 к Вашему компьютеру.
- 2. Дважды щелкните пиктограмму **My Computer** (мой компьютер), расположенную на рабочем столе компьютера.
- 3. Найдите в компьютере файл, который Вы хотите копировать.
- 4. Выделите нужный файл и выберите команды File (файл) > Edit (правка) > Copy (копировать).
- 5. Откройте диск "Garmin" или "SD card".
- Выберите команды File (файл) > Edit (правка) > Paste (вставить). Теперь скопированный файл будет показан в списке файлов, хранящихся в памяти прибора с510 или на карте памяти SD.

Шаг 4: Отключение USB-кабеля

После окончания копирования файлов дважды щелкните пиктограмму **Unplug or Eject** (безопасное извлечение устройства) в области уведомлений. Выберите опцию **USB Mass Storage Device** и щелкните **Stop** (остановить). Выберите имя дисков с510 и щелкните **OK**. Теперь Вы можете отключить Ваш прибор с510 от компьютера.

Удаление файлов из прибора с510

Подключив устройство c510 к компьютеру, откройте **My Computer** (мой компьютер). Затем выберите диск "Garmin" или "SD card". Выделите файл, который Вы хотите удалить из прибора c510, и нажмите на кнопку Delete на компьютерной клавиатуре.



ВНИМАНИЕ: Если Вы не уверены в назначении файла, НЕ удаляйте его. В памяги Вашего устройства с510 содержатся важные файлы с картографией, которые НЕЛЬЗЯ удалять. Будьте особенно осторожны с файлами, находящимися в папках с заголовком "Garmin".

Настройка прибора

НАСТРОЙКА ПРИБОРА с 510

- 1. Находясь на странице меню, выберите пиктограмму в виде гаечного ключа.
- 2. Затем нажмите на поле с нужной Вам настройкой.



3. Нажмите на кнопку рядом с названием настройки, которую Вы хотите изменить.

Изменение настроек карты

Находясь на странице меню, выберите позиции **Settings** (настройка) (пиктограмма в виде гаечного ключа) > **Мар** (карта).



Map Detail (подробность карты) – позволяет определить количество деталей, показанных на карте. Чем выше уровень подробности карты, тем большее время требуется на ее перерисовку.

Мар View (вид карты) – служит для выбора вида страницы карты.

- Track Up (ориентация по курсу) 2-мерное изображение карты; верхняя часть страницы карты всегда совпадает с направлением Вашего движения.
- North Up (ориентация по северу) 2-мерное изображение карты; верхняя часть страницы карты ориентирована по северу.
- 3 D (3-мерная карта) 3-мерное изображение карты с ориентацией по курсу.

Vehicle (автомобиль) – нажмите на позицию Change (изменить) для изменения пиктограммы автомобиля, которая используется для обозначения Вашего местоположения на странице карты. Нажмите на пиктограмму, которую Вы хотите использовать, и затем нажмите на поле ОК. Вы можете загрузить дополнительные пиктограммы автомобилей, подключившись к сайту www.garmin.com/vehicles. **Map Info** (информация о карте) – позволяет узнать, какая картография загружена в Ваш прибор с510. Нажав на отдельную карту, Вы можете включить (галочка показана) или отключить (галочка не показана) индикацию этой карты на экране навигатора.

Restore (восстановить) – восстановление первоначальных настроек карты.

Изменение системных настроек

Находясь на странице меню, выберите позиции **Settings** (настройка) (пиктограмма в виде гаечного ключа) > **System** (система).



GPS Mode (режим GPS-приемника) – используется для включения и отключения GPS-приемника и функции WAAS/EGNOS. Дополнительную информацию о системе WAAS/EGNOS Вы можете найти на сайте www.garmin.com/aboutGPS/waas.htlm.

Safe Mode (безопасный режим) – служит для включения и отключения безопасного режима. Во время движения автомобиля безопасный режим отключает все функции устройства, требующие повышенного внимания и отвлекающие от управления машиной.

Garmin Lock (защита от воров) – включение функции Garmin LockTM для блокировки Вашего прибора с510 с целью защиты от воров. Введите 4-значный PIN-код и задайте местоположение для разблокировки прибора.

Proximity Alarms (сигнализация приближения к объекту) – позволяет включить или отключить предупреждения, выдаваемые при приближении к объекту POI (Point of Interest). Эта опция может быть использована только в том случае, если в устройство были загружены объекты POI из дополнительной базы данных.

About (информация) – позволяет узнать номер версии программного обеспечения прибора c510, идентификационный номер устройства и номер версии аудио. Эта информация понадобится Вам при обновлении программного обеспечения системы или при покупке дополнительных карт.

Restore (восстановить настройки) – восстановление первоначальных настроек системы.

Настройка прибора

Изменение местных настроек прибора с510

Для изменения местных настроек вызовите страницу меню и выберите позиции **Settings** (настройка) > **Locale** (местные настройки).



Для изменения настройки нажмите на кнопку рядом с пиктограммой. Для изменения всех настроек нажмите на позицию Change All (изменить все). Находясь на каждом экране, выбирайте нужную настройку и нажимайте на кнопку **Next** (далее).

Locale – выбор Вашего местоположения.

Text Language (язык текста) – служит для выбора языка всех текстовых надписей. Изменение этой настройки не влияет на картографические названия (названия улиц и других объектов) или данные, введенные пользователем.

Voice Language (язык голосовых сообщений) – позволяет выбрать язык для всех голосовых сообщений.

Time Format (формат времени) – служит для выбора 12-, 24-часового формата времени или формата UTC.

Time Zone (часовой пояс) – позволяет выбрать один из часовых поясов или ближайший город из списка.

Daylight Savings (поправки при переходе на летнее время) – поправки могут быть включены (On), отключены (Off) или настроены на автоматический режим (Auto).

Units (единицы измерения) – позволяет настроить единицы измерения: Kilometers (километры) или Miles (мили).

Изменение навигационных настроек

Находясь на странице меню, выберите позиции Settings (настройка) > Navigation (навигация).



Route Preference (критерий создания маршрута) – служит для выбора критерия, используемого при расчете Вашего маршрута. Вы можете выбрать опцию Faster Time (минимальное время) для расчета маршрутов, прохождение которых занимает наименьшее время. При этом длина маршрутов не обязательно будет минимальной. При выборе опции Shorter Distance (минимальное расстояние) устройство рассчитает маршруты минимальной протяженности. Время прохождения этих маршрутов не обязательно будет наименьшим.

Vehicle Type (тип транспорта) – позволяет определить тип машины, чтобы прибор мог рассчитывать оптимальные маршруты специально для Вашего транспорта.

Avoidances (исключаемые элементы) – выбор типов дорог, которые Вы не хотите включать в Ваши маршруты. Прибор с510 будет использовать эти типы дорог только в том случае, если альтернативные маршруты уведут Вас слишком далеко от намеченного пути, или если поблизости нет других дорог. Если у Вас есть приемник сводок дорожного движения FM TMC, то Вы можете использовать эту настройку для исключения из маршрутов транспортных заторов.

Attention Tone (предупреждающий сигнал) – позволяет определить, будут ли голосовые подсказки и сообщения предваряться специальным сигналом.

Restore (восстановить настройки) – восстановление первоначальных навигационных настроек.

Настройка прибора

Изменение настроек дисплея

Находясь на странице меню, выберите позиции Settings (настройка) > Display (дисплей).



Color Mode (цветовой режим) – позволяет выбрать одну из следующих опций: Daytime (дневной режим) – светлый фон, Nighttime (ночной режим) – темный фон или Auto (автоматический режим) – автоматическое переключение режима в момент восхода и захода Солнца.

Splash Screen (экран после включения) – выбор изображения, которое будет показано на экране после включения прибора с510. Сначала Вы должны загрузить изображения JPEG, используя режим USB Mass Storage Mode.

Screen Shot (снимок экрана, скриншот) – позволяет использовать режим «Скриншот». Для сохранения текущего изображения на экране нажмите на пиктограмму в виде фотоаппарата. Файл с участком карты будет сохранен в папке Garmin/scrn диска "Garmin".

Восстановление всех настоек

- 1. Находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму **Settings** (настройка) (в виде гаечного ключа).
- 2. Нажмите на позицию Restore (восстановить настройки).

Удаление данных пользователя



ВНИМАНИЕ: Данная операция позволяет удалить всю информацию, введенную юльзователем.

- 1. Прикоснитесь пальцем к нижнему правому углу экрана с510 и включите устройство.
- 2. Не отпускайте палец до тех пор, пока на экране не появится окно.
- 3. Выберите опцию Yes (да) для удаления всех данных пользователя.

После этого произойдет восстановление всех заводских настроек. Все сохраненные Вами данные будут удалены.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Установка прибора с510 на приборной панели

Для крепления устройства на приборной панели автомобиля используйте специальный диск, входящий в комплектацию.



ВНИМАНИЕ! После окончательного крепления диска его клейкая поверхность отделяется с большим трудом.

Для установки диска:

- 1. Очистите и просушите область на приборной панели, на которой Вы планируете расположить диск.
- 2. Снимите защитную пленку с клейкой поверхности на нижней стороне диска.
- 3. Приложите диск к приборной панели.
- 4. Поставьте подставку с присоской на диск. Закрепите присоску на диске, опустив рычажок вниз (по направлению к диску).



Перезагрузка прибора с510

Если Ваш навигатор не реагирует на команды, выключите его, удерживая в нажатом положении кнопку **Power** (питание). Затем снова включите прибор. Если это не помогает, выполните перезагрузку устройства.

Для перезагрузки прибора с510:

- 1. Поместите ноготь большого пальца в канавку, расположенную под логотипом Garmin на лицевой панели.
- 2. Осторожно потяните лицевую панель.
- 3. Нажмите на кнопку Reset (сброс).
- Используя кабель питания, подключите прибор с510 к источнику питания. Устройство автоматически включится и вернется к нормальной работе.



ицевая панель Кнопка "Power" (питание)



ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам приходится часто выполнять перезагрузку устройства, проведите обновление программного обеспечения.

Уход за устройством

Прибор c510 содержит чувствительные электронные компоненты, которые в результате воздействия сильных ударов или вибрации могут получить повреждения. Для снижения риска не следует ронять устройство или использовать его в местах с повышенной вибрацией.

Чистка устройства

Прибор c510 произведен из высококачественных материалов и не требует другого ухода кроме чистки. Протрите внешний корпус устройства (кроме сенсорного экрана) тканью, смоченной в несильном чистящем растворе, и затем вытрите насухо. Не используйте химические очистители и растворители, которые могут повредить пластиковые компоненты.

Чистка сенсорного экрана

Сенсорный экран предназначен в основном для пальцев. В стационарных условиях Вы можете также использовать стилус для компьютеров PDA, однако Вы не должны применять стилус в автомобиле. Также запрещается использовать твердые или острые предметы, которые могут повредить экран. Для протирки сенсорного экрана следует применять мягкую и чистую салфетку из нетканого материала. При необходимости смочите салфетку в воде, изопропиловом спирте или специальном очистителе для очков.

Защита прибора с510

- Держите прибор в чехле, входящем в комплект.
- Не оставляйте устройство на длительный срок в местах с повышенной температурой (например, в багажнике автомобиля), т.к. это может привести к серьезной поломке.
- Защищайте прибор от воды. Контакт с водой может привести к поломке.
- В стационарных условиях Вы можете использовать стилус для компьютеров PDA, однако Вы не должны применять стилус в автомобиле. Также запрещается использовать твердые или острые предметы, которые могут повредить экран.

Защита от воров

• Для защиты от воров не оставляйте прибор на виду, когда им не пользуетесь. Следите, чтобы на ветровом стекле не остался след от присоски.

- Не храните навигатор в бардачке, поскольку там его без труда найдут.
- Зарегистрируйте прибор на сайте www.garmin.com/registration. Это поможет отыскать украденное устройство.
- Используйте функцию защиты от воров Garmin Lock.

Замена предохранителя

Периодически может возникать необходимость в замене предохранителя AGC/3AG 2 ампера, 1500 A, расположенного на конце адаптера подставки прибора. Отверните черную круглую крышку и замените предохранитель.



Использование внешней антенны

Вы можете подключить дополнительную внешнюю антенну (GA 25MCX). Если Вы хотите приобрести такую антенну, зайдите на сайт http://www.garmin.com/products/sp510 и выберите ссылку Accessories (аксессуары).

Снимите защитную крышку, закрывающую коннектор антенны и расположенную на левой поверхности прибора c510, и подключите антенну.

Информация о спутниковых сигналах GPS

Для работы Ваше устройство с510 должно принимать спутниковые сигналы Прибор не сможет принимать эти сигналы, если Вы находитесь в закрытом помещении, около высоких зданий или деревьев, а также в подземном гараже. Для использования с510 выйдите на улицу и найдите площадку вдали от высоких препятствий. Если устройство приняло спутниковые сигналы, то столбики мощности сигналов, показанные на странице меню, будут зелеными. При потере приема эти столбики станут красными или исчезнут. Более подробную информацию о системе GPS Вы можете найти на сайте www.garmin.com/aboutGPS.

Зарядка прибора с510

Для зарядки прибора с510 подключите кабель питания к навигатору с510 и к источнику питания.

Калибровка экрана

Если сенсорный экран не реагирует на Ваши прикосновения должным образом, проведите его калибровку. Для этого нажмите на кнопку Power (питание) и удерживайте ее в нажатом положении в течение около 1 минуты, пока на экране не появится страница калибровки. Затем следуйте инструкциям, показанным на экране.

StreetPilot c510 Руководство пользователя

Информация об аккумуляторной батарее

Ваше устройство содержит встроенную (несъемную) литий-ионную аккумуляторную батарею. Эта батарея обеспечивает до 8 часов работы прибора (в зависимости от режима эксплуатации).

Пиктограмма в виде батареи, расположенная в углу страницы меню, показывает состояние заряда внутренней батареи. Если эта пиктограмма не показана, то прибор с510 подключен к внешнему источнику питания.

Информацию об утилизации прибора Вы можете получить в местной организации, ведающей вопросами утилизации технических отходов.

Для увеличения периода работы устройства без подзарядки батареи:

- Отключите GPS-приемник, если Вам не нужно принимать спутниковые сигналы (Settings (настройка) > **System** (система) > **GPS Mode** (режим GPS-приемника) > **GPS Off** (GPS-приемник выключен)). Используйте режим Normal, если Вам не нужны сигналы WAAS или EGNOS.
- Уменьшите уровень яркости подсветки (находясь на странице меню, нажмите на пиктограмму 🔹).
- Не подвергайте прибор с510 длительному воздействию прямых солнечных лучей и повышенной температуры.

Обновление программного обеспечения прибора с510

Для обновления программного обеспечения Вашего прибора с510 используйте WebUpdater. Чтобы скачать программу WebUpdater, подключитесь к сайту www.garmin. com/products/webupdater/.

После загрузки программы WebUpdater в компьютер подключите устройство c510 к компьютеру, запустите WebUpdater и следуйте инструкциям, показанным на экране. После того, как Вы подтвердите свое желание выполнить обновление, программа WebUpdater автоматически скачает новое программное обеспечение и установит его в навигатор c510.

Если Вы зарегистрировали Ваш прибор с510, то Вы будете получать оповещения об обновлениях программного обеспечения и карт. Для регистрации подключитесь к сайту www. garmin.com/registration/.

Также Вы можете скачать обновленную версию программного обеспечения с сайта www. garmin.com/products/sp510. Выберите ссылку Software Updates (обновления программного обеспечения) и щелкните команду Download (скачать) рядом с названием программного обеспечения устройства. Затем прочтите условия и выберите опцию "I Agree" (я согласен). Щелкните команду Download. Выберите опцию Run (выполнить) или Open (открыть). Ваше программное обеспечение будет обновлено.

Покупка и загрузка дополнительных карт MapSource

Чтобы узнать номер версии карт, загруженных в Ваш прибор с510, откройте страницу меню и выберите позиции **Settings** (настройка) > **Мар** (карта) > Мар Info (информация о карте). Для загрузки дополнительных карт Вам понадобится идентификационный номер и серийный номер Вашего прибора (см. стр. vi).

Информацию о наличии новых версий картографического программного обеспечения Вы можете найти на сайте www.garmin.com/unlock/update.jsp.

Также Вы можете приобрести дополнительные карты MapSource в компании Garmin и загрузить их во внутреннюю память прибора c510 или на карту памяти SD Card.

Для загрузки карт в память прибора с510 или на карту памяти SD выберите имя Вашего диска "Garmin" или карты памяти SD. Более подробную информацию об использовании MapSource и загрузке карт в прибор с510 Вы можете найти в файле "**Help**" (справка) программы MapSource.

Загрузка путевых точек MapSource в Ваше устройство с510

С помощью программного обеспечения MapSource Вы можете сохранять местоположения (также называемые путевыми точками) и передавать их в прибор с510. Более подробную информацию о создании путевых точек с помощью MapSource Вы можете найти в файле "**Help**" (справка). Для вызова файла "**Help**" нажмите на кнопку F1.

После создания путевых точек выберите команды **File** (файл) > **Save** (сохранить). Выберите GPS eXchange Format (*.gpx) для **Save as Type** (тип файла). Затем щелкните кнопку **Save** (сохранить).

Подключив прибор с510 к Вашему компьютеру, скопируйте файл *.gpx в nanky Garmin\gpx диска "Garmin". Теперь путевые точки, созданные Вами в программе **MapSource**, будут записаны в папку **Where to?** (куда?) > **Favorites** (любимые объекты).

Просмотр сохраненных местоположений с помощью MapSource Вы можете также просмотреть местоположения, сохраненные в приборе с510, с помощью программы MapSource.

Находясь в программе MapSource, выберите команды **File** (файл) > **Open** (открыть). Выберите GPS eXchange Format (*.gpx) для **File of Type** (тип файла). Найдите папку Garmin\gpx на диске "Garmin". Выберите файл Current.gpx и щелкните Open (открыть).

Дополнительные объекты POI (Points of Interest)

Ваш прибор c510 принимает дополнительные базы данных объектов POI (Points of Interest), созданные различными компаниями и помещенные в Интернет. Некоторые базы данных

могут содержать информацию об участках дороги с ограничением скорости и о размещении постов дорожной полиции. Ваш прибор с510 будет предупреждать Вас о приближении к этим местам.

Используйте программу Garmin POI Loader для загрузки объектов POI в Ваш прибор с510. Вы можете найти программу POI Loader по адресу www.garmin.com/extras.

Используя программу POI Loader, Вы можете записать объекты POI во внутреннюю память прибора c510 или на карту памяти SD. Кроме того, с помощью этой программы Вы можете настроить сигнализацию приближения для каждого объекта POI. Более подробная информация содержится в файле "Help" (справка) программы POI Loader. Для открытия файла "Help" (справка) нажмите кнопку F1.

Для просмотра объектов POI, загруженных в устройство, выберите позиции **Where to?** (куда) > **Extras** (дополнительно) > **Custom POIs** (дополнительные объекты POI).

Чтобы удалить дополнительные объекты POI из прибора c510, подключите навигатор к Вашему компьютеру. Откройте папку Garmin/poi, содержащуюся на диске "Garmin" или "SD card". Удалите файл под заголовком poi.gpi.



ЗНИМАНИЕ: Компания Garmin не несет ответственности за последствия испольования баз данных POI, загружаемых пользователем, а также за точность этих баз данных.

Поиск неисправностей

Технические характеристики

Размер: 4.4" (Д) x 3.2" (В) x 2.8" (Ш) (11.2 x 8.2 x 5.6 см) Вес: 0.59 фунтов (269 г) Дисплей: 2.8" (Д) x 2.1" (В) (7.2 x 5.4 см); 320 x 240 пикселей; яркий ЖК-дисплей 16-bit с белой подсветкой и сенсорным экраном Корпус: Не обеспечивает водонепроницаемость Температура: от 0°С до 60°С Хранение данных: Внутренняя память и дополнительная съемная карта памяти SD. Срок хранения данных неограничен. Компьютерный интерфейс: USB mass storage, plug-and-play. Время зарядки аккумулятора: Около 4 часов.

Входное напряжение: 12/24 В пост. тока.

StreetPilot c510 Руководство пользователя

Потребляемая мощность: 15 Вт максимум при напряжении 13.8 В пост. тока. Период работы без подзарядки: До 8 часов в зависимости от режима эксплуатации



НИМАНИЕ: Прибор с510 не является водонепроницаемым.

Характеристики GPS-приемника

Приемник: С функцией WAAS. Время расчета местоположения*: «Теплый старт»: < 1 с «Холодный старт»: < 38 с Заводской сброс: < 45 с

* Средний показатель для неподвижного приемника с беспрепятственным обзором неба.

Частота обновления: 1/с, непрерывно Точность GPS: Местоположение: <10 метров (типовой показатель Скорость: 0.05 м/с RMS

Полный список технических характеристик Вы можете найти на сайте www.garmin.com/ products/sp510/spec.html.



АРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Внимание!

Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати ЗАО "Навиком" и продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

КОРЕШОК К ГАРАНТИЙНОМУ ТАЛОНУ № __

Наименование товара:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Гарантийный период:

Печать продающей организации

Подпись

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
 - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутры изделия инородных тел любого происхождения,
 - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,
 - а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17 тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (495) 116-7511

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ